

A la découverte d'un SMARTPHONE WINDOWS

Cette fiche a pour but de vous familiariser avec l'aspect physique de votre appareil. Nous présentons ici trois Windows Phone, mais il en existe d'autres qui ont à peu près les mêmes spécificités. Nous verrons également, les différents boutons et connectiques ainsi que leur emplacement.

Sur la face avant de l'appareil, vous trouverez en haut le récepteur/micro avant ainsi qu'une caméra.

Sur la tranche droite, vous trouverez le bouton marche/veille.



Connecteur pour charge ou connexion ordinateur.

Entrée casque

Touche appareil Photo

Sur le côté de l'appareil, vous trouverez les boutons du volume.

Emplacement carte SIM - Variable : soit sous le capot arrière de l'appareil sous la batterie, soit dans un tiroir sur une tranche de l'appareil.



Boutons principaux :

Sur la plupart des appareils, vous retrouverez les boutons représentés ci-dessus :

Retour = revenir à l'affichage précédent.

Accueil = revenir à la page d'accueil de votre GSM.

Recherche = lance une recherche.



Les Vignettes : Une vignette représente une application ou un paramétrage (jeux, utilitaire, etc.).

Vous en retrouvez un certain nombre sur votre appareil, mais vous pouvez aussi en ajouter depuis la vignette « Windows Store ».

Le bouton « **Accueil** » est le bouton central de votre appareil. Il vous permet de sortir d'une App ou de revenir sur la première page.

La **caméra avant et son micro** permettent d'effectuer des communications vidéo que vous pouvez suivre sur l'écran en tenant le bras tendu.

Les **boutons de volume** permettent d'augmenter et de diminuer le son.

Le **bouton marche/veille** permet d'allumer l'appareil et de le mettre en mode veille. Un appui prolongé sur celui-ci permettra de l'éteindre complètement.

En fonction de la marque, l'**emplacement carte SIM** se trouve soit derrière la batterie, soit, dans un petit tiroir sur une des tranches de l'appareil. Un petit ustensile type "pointe d'aiguille" est livré avec votre appareil pour vous permettre d'ouvrir ce tiroir.

Le **connecteur**, souvent micro USB, qui se trouve sous votre appareil permet de le charger. Le câble de ce chargeur fait également office de câble USB qui vous permet de brancher l'appareil à un ordinateur.

Sur une des tranches, vous trouverez également une **prise casque** et un **haut-parleur**. Ce dernier se coupera automatiquement lorsque vous brancherez le casque.

Sur la face arrière de l'appareil, vous trouverez la **caméra principale** et son flash, qui vous permettront de faire des photos et de filmer.

