

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

Agrandir l'écran avec ZOOM

Qu'est-ce que le Zoom ?

Cette option d'accessibilité permet d'agrandir le contenu de l'écran.

Où trouver le Zoom ?

Réglages/Accessibilité/ Zoom

Zoom fonctionne sur tout et partout : Accueil, Verrouillé, Spotlight, applications achetée sur l'App Store... Zoom fonctionne parfaitement avec la synthèse Voice Over.

Comment utiliser le Zoom ?

Une fois l'option activée, tapez deux fois trois doigts, restez et glissez sur la tablette du bas vers le haut afin d'ajuster le zoom (de 100% à 500%). Une fois que la taille idéale est choisie, elle peut être activée ou désactivée en touchant l'écran deux fois avec trois doigts.

Pour naviguer sur la page, glissez 3 doigts.

Pour passer d'une page à l'autre, un doigt ou deux suffiront.

En tapant trois fois trois doigts, on ouvre le menu du Zoom, celui-ci affichera par défaut :


Agrandir : qui active le Zoom

Choisir une zone : qui vous ouvre une deuxième fenêtre proposant :


Zoom fenêtre



Zoom épinglé



Zoom plein écran



Le choix des filtres :

Mode sans filtre;
Mode filtre inversé;
Mode filtre nuances de gris;
Mode filtre nuances de gris inversées;
Mode éclairage faible.

Afficher le contrôleur : Affiche ou masque un contrôleur de navigation


La taille du Zoom : il permet de contrôler la taille du zoom entre 1,25 et 15 x.

D'autres options comme "choisir la position", "redimensionner l'objectif" peuvent s'afficher en fonction de la zone sélectionnée.




Exemple : « Louis, malvoyant, veut aller sur son application bancaire mais ne distingue pas les icônes les unes des autres. En activant le zoom, il peut ainsi voir les différentes icônes. Il scrolle jusqu'à trouver l'application bancaire qu'il cherchait. »


Les différents filtres proposés :




Mode normal



Mode couleurs inversées



Mode niveau de gris



Mode niveau de gris inversé

Dans les réglages du paramètre Zoom, vous pouvez personnaliser les actions au toucher sur le contrôleur. Par exemple, un triple clic ouvre l'option "énoncer au toucher" qui transforme l'icône de mon contrôleur en icône de main, me permettant d'avoir une info vocale sur un élément touché.

