

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

S'aider du clic automatique

De quoi s'agit-il ? :

Android propose depuis sa version 7.0 un clic automatique. Comme vous le savez déjà, vous avez la possibilité de brancher une souris sur votre smartphone Android à l'aide d'un petit câble micro USB/USB femelle. Ainsi vous pouvez naviguer sur votre smartphone comme sur un ordinateur grâce à la petite flèche qui s'affiche à l'écran.

Avec le clic automatique, il suffit de s'arrêter quelques secondes sur une icône, une lettre du clavier, un bouton pour activer celui-ci, ...

Exemple :

Yannick est myopathe, il a des difficultés à appuyer sur les touches de son clavier ou sur le bouton de sa souris. Avec le clic automatique présent sur son smartphone, il lui suffit de bouger doucement avec sa souris et d'immobiliser celle-ci sur l'endroit choisi pour naviguer sur ses applications et pour taper ses sms.


Où le trouver :

Sur Android :

Sélectionnez *Paramètres / Accessibilité / Cliquer lorsque le curseur s'immobilise*

Sur Samsung :

Sélectionnez *Paramètres / Accessibilité / Dextérité et Interaction / Clic après arrêt du pointeur*



Un paramètre permet de contrôler l'intervalle entre le moment où vous cessez d'actionner la souris, et le clic automatique.