

Les balises d'accessibilité de vos Tablettes et Smartphones

## L'iPhone s'adapte à vos difficultés de langage avec **RACCOURCIS VOCAUX**

Ce paramètre vous permet de choisir une action en enregistrant une expression avec votre propre langage, compréhensible ou non et d'apprendre à votre iPhone de reconnaître votre voix.



### Où la trouver ?

Réglage/Accessibilités/Raccourcis vocaux

Dans un premier temps, je serai invité à choisir une action (appeler Maman, activer la lampe de poche, ouvrir le zoom, lancer la minuterie de 5 minutes). Ensuite, je devrai taper une expression prononçable spécifique à cette action pour l'exécuter. (Par exemple : écrire Popof pour citer la lampe de poche, écrire Yaya pour appeler Maman, écrire tictictic pour activer la minuterie de 5 minutes) Enfin, apprenez à votre iPhone à reconnaître cette expression en l'énonçant 3 fois.



Un grand nombre de personnes n'arrive plus à s'exprimer suffisamment pour ce faire reconnaître par « Siri » ou « Ok, google ». Certaines maladies ou handicaps empêchent la bonne utilisation de l'appareil par manque de clarté de la prononciation de la commande.

Le paramètre RACCOURCIS VOCAUX permet en partie d'y pallier.